





























































Reiniging- en onderhoudsvorschriften afwerkingslagen

De ramen en deuren van Andries zijn weliswaar onderhoudsvriendelijk, maar dienen om de levensduur te verlengen met regelmaat te worden gereinigd. Dit is enigszins te vergelijken met de lak van een auto. Wanneer de lak nooit wordt schoongemaakt, zal die gaan verweren. Naast vervuiling als gevolg van weersinvloeden dient vooral alg- en schimmel aangroei te worden voorkomen. Wij adviseren u om uw schrijnwerk met een minimum van twee keer per jaar te reinigen, afhankelijk van de situering zoals de zonzijde, de afstand tot de kust of een bosrijk gebied.

- De houten gevelelementen reinigen met een neutraal, niet-schurend en niet-bijtend reinigingsmiddel. Gebruik géén azijn, ammoniak, of Cif.
- Gebruik hiervoor een zachte borstel of spons en in ieder geval geen stoom- of hogedrukreiniger.
- Probeer het schoonmaakmiddel altijd eerst uit op een verdekte plaats.
- Voer de reiniging niet uit in de volle zon of op al te warme dagen.
- Maak de elementen van boven naar onder schoon om streepvorming te voorkomen.
- Denk bij alle schoonmaakmiddelen allereerst aan het milieu en gebruik deze met mate.

Reiniging en onderhouds-indicatie-tabel*

Afwerking/Jaar	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Hout – Dekkende acrylbeits	Plaatsen Element										
Hout – Transparante acrylbeits	Plaatsen Element										
Hout - Hydrocoating	Plaatsen Element										
Hout- Beschermingsolie Osmo	Plaatsen Element										
Hout-alu met glanzende laklaag	Plaatsen Element										
Hout-alu met structuurlak	Plaatsen Element										



Reinigen



Controleren, herstellen van eventuele gebreken en overschilderen*

*Opmerking. Risicofactoren die bijdragen aan een hoge(re) onderhoudsfrequentie zijn:

- Situering op het zuiden/westen, aan de kust of in een bosrijk gebied.

- Onbeschutte ligging
- Het niet periodiek reinigen
- De keuze voor een donkere kleurstelling

De hierboven vermelde onderhoudstermijnen zijn derhalve indicatief.

*Controleren, herstellen van eventuele gebreken en overschilderen

Eventuele gebreken aan de laklaag, bij voorbeeld als gevolg van mechanische beschadigingen, dienen direct te worden hersteld.

In het geval van een afwerking met hydrocoating of beschermingsolie:

- een dunne en gelijkmatige laag aanbrengen in de richting van de houtnerf met een kwast of microvezel roller en grondig uitstrijken

In het geval van een dekkende afwerking:

- Eventuele losse verflagen afschrapen en volledig verwijderen.
- Daarna het oppervlak schuren met een schuursponsje en grondig reinigen.
- In het geval van een dekkend verfsysteem, de kaal gekomen delen vervolgens 2 x gronden met PPG Sigma Torno Primer, in de kleur als bestaand.
- Vervolgens het element licht schuren, stofvrij maken en vol afschilderen met PPG Sigma Torno Satin in de kleur als bestaand.

In het geval van een transparante afwerking:

- Eventuele losse verflagen afschrapen en volledig verwijderen.
- Daarna het oppervlak terdege schuren met Scotch-Brite en grondig reinigen.
- In het geval van een transparant afwerking product, de kaal gekomen delen 2 x gronden met PPG Sigmalife VS-X in de kleur als bestaand.
- Vervolgens de kaal gekomen delen een keer behandelen met PPG Sigmalife DS Acryl Satin in de kleur als bestaand.
- Vervolgens het element licht schuren, stofvrij maken en vol afschilderen met PPG Sigmalife DS Acryl Satin, in de kleur als bestaand.

In het geval van hout-alu schrijnwerk:

- Eens per jaar het aluminium in de was zetten, enkele minuten laten inwerken en uitpoetsen in cirkelvormige bewegingen met een droge, witte katoenen doek of simoniswatten. De was niet laten opdrogen en nooit in volle zon gebruiken.

Zie voor de verwerkingsvoorschriften van de genoemde producten, de actuele technische kenmerkbladen van PPG/Sigma Coatings resp. Osmo

Andries verleent geen garantie op het lakwerk.